

# DRIFTS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

## RENGÖRING



Dörrarna hålles väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade rengöringsmetoder.

Använd vanliga kommersiellt tillgängliga **rengöringsmedel med pH-värden mellan pH6 och pH10.**



*Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som kan skada ytbeläggningen.*

Vid osäkerhet om ett medels lämplighet:

Prova först på en begränsad yta och skölj efter med vatten.

Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmålas för att undvika smutsansamling.

## UNDERHÅLL

- Gångjärn funktionsprovas minst 2 ggr per år. Smörjning skall ske med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Ett ev. skadat gångjärn skall bytas omgående.
- Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan en skadad list enkelt bytas ut. De är inpressade i ett spår i karmprofilen och kan dras ur. Ny list pressas sedan in i spåren (Låt den vara "lite för lång" så att den inte kan glida nedåt i spåret).
- Kontrollera dörrrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka rumsbelysningen. Lysar det inte runt karmen är dörren tät.
- Justera vid behov dörrrens läge i höjd, djup eller sida, m.h.a. de ställbara gångjärnen.
- Cylinderlås skall funktionsprovas regelbundet i samma omfattning som gångjärn, inkl. nödöppningsfunktioner.

Skanna för att ladda ner  
monteringsanvisning

